
M.R. 77 MANUEL DE RÉPARATION



Caractéristiques Générales

Moteur M W M Type AKD 110,5 V

Î

Organes Mécaniques :

M.R. 79





téléphone: MOLITOR 52-00 et 26-00 registre du comm. seine 55 b 8620 adr. télégr. Renofer-Paris. Telex Paris 20094. No d'entrepr. 261750129001

M. R. 77

Manuel de réparation

RENAULT 385

R. 77

85 077 00 02

Avril 1963



Reproduction ou traduction, même partielle, interdite sans l'autorisation écrite de la Régie Nationale des Usines Renault Billancourt (Seine) Printed in France.

CHAPITRE A

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

													P	α	ges	j
Dimensions															2	
Poids															2	
Capacités .															2	

Ces caractéristiques sont données pour un tracteur équipé de pneus : Avant 6.50×20 .


Arrière 14×28 .


Dimensions:

Longueur hors tout : Avec attelage	3,880	
Sans attelage	3,845	m
Largeur hors tout : En voie mini	1,900	m
En voie maxi.	2,400	
	•	
Hauteur au volant	1,680	m
Empattement	2,225	m
Voie AV. variable 1,40 m	à 1,90	m
Voie AR. variable	à 2	m
Garde au sol : Sous l'essieu AV	0,431	m
Sous pont AR.		
Diamètre extérieur de braquage :		
— Sans freins	7,900	m
— Avec un frein	7,000	m
Poids:		
Poids mini en ordre de marche	2 645	kg
D.:1.		_

Capacités:

Réservoir à combustible	80	1
Ensemble des circuits hydrauliques	24	1
Carter moteur		1
Circuit d'huile complet Maxi	10	1
Carter de mécanisme (boîte-pont)	27	1
Boîtier de direction	0,6	1
Boîtier de poulie de battage	0,8	1
Solution antigel pour gonflage des pneus à 75 %	318	1






MOTEUR M. W. M. AKD 110,5 V

	Pages		
Identification	2		
Caractéristiques, cotes et réglages	2 - 3	Graissage:	Pages
C.1.		— Schéma général	22
Culasses:		— Pression d'huile	23
— Caractéristiques	5	— Pompe	23
- Dépose : culasses et chambres de		— Radiateur	24
précombustion	5	— Filtre à huile	24
- Remontage de la culasse	6	— Thire a nume	44
— Remise en état de la culasse :		Refroidissement:	
Remplacement des guides	7		
Remplacement des sièges	7	— Turbine de refroidissement	25
Vérification du retrait des sou-	,	— Nettoyage des ailettes	25
	7		
papes	,	Alimentation. — Injection :	
Remplacement des bagues de culbu-	7		26
teurs	7	— Identification, caractéristiques	27
— Repose de la culasse	8	— Filtre, pompe d'amorçage	
— Réglage des culbuteurs	8	— Dépose pompe d'injection	27
Repose des chambres de précombus-	•	- Vérification du calage interne	27
tion	8	— Remontage pompe	28
		— Calage pompe	29
Remplacement des "pistons - cylindres"	:	— Dépose porte-injecteur	30
— Caractéristiques	9	 Démontage et remontage d'un porte- 	
— Dépose des culasses	9	injecteur	30
— Dépose des ensembles "cylindres -		— Tarage d'un injecteur	31
pistons - bielles "	9	— Repose d'un porte-injecteur	31
Remplacement d'une bague de pied	J	— Purge du circuit d'injection	32
de bielle	10	— Filtre à air	32
Vérification des bielles	10		
	10	Équipement électrique :	
— Remontage "piston - bielle"	11	- Schéma électrique de l'équipement	
— Montage des segments	77		33
— Remontage "piston - chemise"	11	moteur	33
— Contrôle espace neutre	12	Branchement des circuits contact -	33
D/			34
Démontage du moteur :		bougies de réchauffage	35
— Dépose du volant	12	— Bougies de réchauffage	3.5
 Dépose du carter d'étanchéité pa- 		— Témoin de chauffage	35
lier arrière	13	— Contacteur à clé	
— Dépose de lα distribution	13	— Démarreur	35
— Dépose pompe à huile	14	Dépose et repose du démarreur	36
— Dépose arbre à cames	15	— Dynamo	36
 Dépose des pissettes de graissage 	15	Dépose et repose de la dynamo	36
		— Régulateur	36
Remontage du moteur, remise en état :		 Vérification régulateur et dynamo 	36
		 Branchement des circuits démarreur 	
Montage des pissettes de graissage	16	dynamo	37
— Montage arbre à cames	16		
— Vilebrequin : caractéristiques	16	Outils spécialisés	38 - 39
Montage pignon vilebrequin	17		
Remontage du vilebrequin	17		
Réglage du jeu latéral	17	W. J. H. J.	
— Remontage du carter d'étanchéité		Traduction des caractéristiques, cotes	
du palier arrière	18	et réglages en :	
— Montage du volant	18	Anglais	41 - 42
— Remontage, calage distribution	19	Allemand	43 - 44
— Montage pompe à huile	21	Italien	45 - 46
 Remontage carter de distribution 	21	Espagnol	47 - 48
		- 1,000 - 5,05 0 - 1,000 - 1,	

MOTEUR MWM: AKD 110,5 V IDENTIFICATION

Une plaque rivée sur le côté gauche du carter moteur indique :

Exemple: Le type AKD 110,5 V Le numéro du moteur 305.4.00002



Le numéro du moteur est gravé sur la face supérieure du carter cylindre, légèrement audessus de la pompe d'injection.

CARACTÉRISTIQUES COTES ET RÉGLAGES

Moteur Diesel 4 temps.

4 cylindres (nº 1 côté volant). Poids avec volant sans embrayage 325 kg Poids du volant avec couronne 22,5/29,2 kg* Alésage 90 mm Course 105 mm

Cylindrée totale 2 672 cm3 Régime d'utilisation 2 500 tr/mn

Ordre d'injection distribution offeetud our le aulie.

Calag	e d	listribu	illon	enectue	sur	le	cylin-
dre n'	4	(côté	turb	ine).			

A.O.A	0.1	
R.F.A	30° (Tolérance
A.O.E	30° (admissible :
R.F.E	0.	1 30
avec un jeu théorique des soupapes		1 mm
Avance injection : mm sur le piston		
degré vilebrequin		16° ± 1

16° vilebrequin font :


- Sur les volants moteur

49,7 mm avant le P.M.H. (embrayage double). 47,5 mm avant le P.M.H. (embrayage simple).

- Sur la poulie de vilebrequin 27,9 mm avant le P.M.H. (index et trait repère).

* 29,2 kg : Volant pour embrayage simple. 22,5 kg: Volant pour embrayage double.





Culasse: En alliage d'aluminium.

les vis de fixation de l'injecteur.

Sièges et quides de soupapes rapportés.

Rapport volumétrique 21/1 0,60 à 0,65 Épaisseur du joint : Neuf Après serrage ... 0,55

Alésage pour guide de soupape Ø 15,000 — 15,011 $\begin{array}{lll} {\it R\'eal\'esage cotes r\'eparations} & \dots \left\{ \begin{array}{l} +\ 0.1\ \varnothing\ 15,100\ -\ 15,111\\ +\ 0.2\ \varnothing\ 15,200\ -\ 15,211 \end{array} \right. \end{array}$ Alésage pour siège admission Ø 39,000 — 39,016

Alésage pour siège échappement Ø 36,000 — 36,016 Réalésage cote réparation + 0,1 + 0,2 mm Chambres de précombustion rapportées, maintenues par

Soupapes :

1-3-4-2

Angle de portée : Soupapes Sièges	45°
Diamètre soupape : D'admission Ø 38	mm
D'échappement Ø 35	mm
Diamètre des sièges d'admission Ø 39,122 — 39,1	318
Diamètre cote réparation $+ 0,1 + 0,2$	mm
Diamètre des sièges d'échappement. Ø 36,122 — 36,1	318
Diamètre cote réparation $+ 0.1 + 0.2$	mm
Diamètre des queues de soupapes Ø 8,955 à	8,97
Jeu des queues dans les guides 0,03 à 0	0,06
Jeu maxi de la queue dans le guide. 0,4 —	- 0,5
Alésage Avant emmanchement Ø 9 — 9	9,15
du guide Après emmanchement 8,992 — 8,	,998
Diamètre extérieur du guide Ø 15,028 — 15,	,039
— Guides cotes réparations + 0,1 15,128 — 15,	139
— Guides coles reputations	000

Guides cotes réparations \cdots + 0,2 15,228 — 15,239 1,05 à 1,5

1,8 mm


Retrait des soupapes : Normal Admissible ...

CARACTÉRISTIQUES COTES ET RÉGLAGES (suite)

COTES ET REGLAGES (suite)	
Ressorts:	Diamètr
Identiques pour admission et échappement. — Longueur libre	Cotes r
Culbuteurs: Jeu des culbuteurs { Diamétral	Jeu des Jeu ma Le jeu le pa Maxi a Largeu Largeu
Chemises:	Largeu
Alésage Ø 90,0 — 90,022 Réalésage cotes réparation + 0,5 90,5 — 90,522 + 1,0 91 — 91,022 Usure des chemises 0,3	Diamèti Rectific La reci à came
Pistons:	cylindr et un
Diamètre Ø 89,90 — 89,91 Pistons cotes réparations Ø 90,40 — 90,41 Ø 90,90 — 90,91 Jeu du piston dans la chemise au P.M.B. 0,09 — 0,122 Distance entre piston et bord supérieur du cylindre au P.M.H. 0,4 — 0,7 Espace neutre 0,9 — 1,2 Diamètre de l'axe du piston 31,993 — 32,0	réalésa tes, al ment . Jeu dia Jeu lon Le réa parallè Défaut
Segments:	Volant
Diamètre des segments	Voilage
Cotes réparation \(\begin{pmatrix} + 0.5 & \times 90.5 \\ + 1.0 & \times 91 \end{pmatrix}	Reprise
Jeu à la coupe Mini	Graisso Capaci Circuit Viscos
Bielles: (A coupe oblique).	de l'hu Pressio
Têtes avec coussinets élastiques. Alésage de la tête de bielle	Pressio Clapet
Alésage des coussinets d Ø 58,016 — 58,059 d — 0,25 Ø 57,766 — 57,809 d — 0,50 Ø 57,516 — 57,559 d — 0,75 Ø 57,266 — 57,309 d — 1,0 Ø 57,016 — 57,059	Refroid Vitesse Jeu en
Jeu longitudinal 0,3 — 0,5	Alimen
Maxi admissible 0,9 Jeu diamétral 0,07 — 0,1 Maxi admissible 0,3 Difference de poids entre les ensembles bielles- pistons 20 g	Content Tarage Filtre
Jeu de l'axe de piston 0,03 — 0,073 Maxi admissible 0,12	Vis de Vis de
Vilebrequin:	Vis de
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Vis de Vis de Tirants Écrou Écrou
D — 1,0	Écrou Raccor
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Vis de Vis pi Écrou

Diamètre des coussinets de paliers d 65,026 — 65,069 d — 0,25
Cotes réparations $\begin{pmatrix} d = 0.50 & 64.526 = 64.569 \\ d = 0.75 & 64.276 = 64.319 \\ d = 1.0 & 64.026 = 64.069 \end{pmatrix}$
Jeu des tourillons dans les paliers 0,09 — 0,12
Jeu maxi admissible
le palier n° 1 (côté volant) 0,12 à 0,21
Maxi admissible
Largeur du coussinet du palier n° 1 $35,84 + 0.04$ Largeur du coussinet cote réparation 37 ± 0.1
Arbre à cames :
Diamètre des portées 42,975 — 42,991 Rectification possible 0,25 et — 0,50
La rectification des portées de l'arbre
à cames entraîne un usinage du carter-
cylindres à la cote de
et un emmanchement de bagues avec
réalésage aux dimensions correspondan-
tes, alésage bague après emmanchement
42,7 à 42,725
Jeu diamétral 0,04 — 0,08
Jeu longitudinal
Le réalésage doit être fait suivant un axe
parallèle au vilebrequin.
Défaut de parallélisme : Réalésage carter 0,1
Alésage bague 0,05
Voilage maximum 0,2 mm
Reprise de la face de friction
Graissage:
Capacité d'huile Mini 4 1
Capacité d'huile Maxi 91
Circuit d'huile complet
Viscosité Hiver S.A.E. 10 HD1 Été S.A.E. 20 HD1
de l'huile) Pays tropicaux S.A.E. 30 HD1
Pression d'huile à 750 tr/mn Mini 0,8 kg/cm ²
Pression d'huile à 2 500 tr/mn Mini 2 kg/cm²
Clapet de décharge pompe taré à $6 \text{kg/cm}^2 \left\{ \begin{array}{l} +2 \\ -0.6 \end{array} \right.$
Refroidissement : Par air.
Vitesse rotation de la turbine 5 500 à 5 700 tr/mn
Jeu entre rotor et stator 0,6 à 1,5 mm
Alimentation, — Injection :
Contenance réservoir 80 1
Tarage des injecteurs 125 kg/cm ²
Filtre à air, capacité d'huile
Couples de serrage :
Vis de bielle 7,5 à 8 m.kg
Vis de fixation des contrepoids 14 à 15 m.kg
Vis des chapeaux de paliers 13 à 14 m.kg
Vis de fixation du volant 12 à 13 m.kg
Vis de fixation moyeux de poulie 12 à 12,5 m.kg
Tirants de fixation culasse 3 à 4 m.kg
Écrou de culasse (graisse Molycote) 4,5 à 5 m.kg
Écrou de fixation porte-injecteur 1 à 1,5 m.kg
Écrou de l'emboîtement de l'injecteur 8 m.kg
Raccord de tuyauterie refoulement 4 à 5 m.kg
Vis de fixation du pignon de pompe 2 à 2,5 m.kg
Vis pignon d'arbres à cames 3 à 3,5 m.kg
Écrou d'assemblage turbine 9 à 10 m.kg

MOTEUR MWM: AKD 110,5 V




La dépose du moteur n'est pas nécessaire pour toutes les opérations concernant :

- Les culasses.
- Les ensembles "chemises pistons bielles".
- Le système de refroidissement.
- Le système d'injection.
- La distribution.
- La pompe à huile.

La dépose du moteur est nécessaire

pour toutes les opérations concernant :

- Le vilebrequin.
- Le volant et l'embrayage.



CULASSE: CARACTÉRISTIQUES

— En alliage d'aluminium, sièges et grapportés.	uides de soupapes
- Rapport volumétrique	21/1
- Épaisseur du joint : Neuf	0,60 à 0,65
Après serrage	0,55
- Alésage pour guide de soupape	\emptyset 15,000 — 15,011
Réalésage cotes réparation $\begin{pmatrix} + & 0.1 \\ + & 0.2 \end{pmatrix}$	\emptyset 15,100 — 15,111
Alésage pour siège admission	
Réalésage : Cote réparation	
Alésage pour siège d'échappement	
Réalésage : Cote réparation	
Chambres de précombustion rapportée	s, maintenues par
les vis de fixation de l'injecteur.	

Soupapes:

Angle de portée. Soupapes - sièges 45°
Diamètre soupape : d'admission
d'échappement 35 mm
Diamètre des sièges admission 39,122 — 39,1318
Diamètre : cote réparation $+ 0,1 + 0,2$
Diamètre des sièges d'échappement 36,122 — 36,1318
Diamètre : cote réparation $+ 0,1 + 0,2$
Diamètre des queues de soupapes 8,955 à 8,97
Jeu de la queue Admission 0,03 — 0,06
dans le guide Échappement 0,03 — 0,06
Jeu maxi de la queue dans le guide $0.4 - 0.5$
Alésage du guide :
Avant emmanchement Ø 9 — 9,15
Après emmanchement
Diamètre extérieur du guide 15,028 — 15,039
—Guide cotes réparation \ + 0,1 \ \pi 15,128 — 15,139 \ + 0,2 \ \pi 15,228 — 15,239
+ 0,2 Ø 15,228 15,239
Retrait Normal
des soupapes (Maxi admissible 1,8
Possesia s

Ressorts :

nessoris :	
Identiques pour admission et échappement.	
Longueur libre	48 mm
Longueur sous charge de 39,5 kg \pm 2,4	38 mm

Culbuteurs:

Jeu des culbuteurs sur l'arbre	Diamétral Longitudinal	
Jeu entre culbuteur — Moteur froid : Ac	et soupape : dmission, échappement .	0,2 mm


DÉPOSE DES CULASSES ET CHAMBRES DE PRÉCOMBUSTION

Déposer les collecteurs : admission, échappement.

Retirer le carter de canalisation d'air.

Débrancher les canalisations :


- d'alimentation des injecteurs;
- de retour du combustible au filtre.



Débrancher les bougies de réchauffage.

Déposer les injecteurs (ATTENTION : Injecteurs à têton, ne pas les cogner lors de la dépose).

Retirer: Les plaquettes de canalisation d'air. Les couvercles des culbuteurs.




Sortir les chambres de précombustion et récupérer le joint d'étanchéité de l'injecteur placé au fond de la chambre.



Sortir le canal d'injection.

Débloquer et dévisser les écrous de fixation des culasses (les culasses portent sur le côté droit un chiffre repère).

NOTA. — Il se peut qu'au déblocage des écrous le premier 1/8 de tour soit facile et qu'ensuite la résistance au dévissage s'accentue. Ce fait est dû à l'élasticité des tirants.




Extraire les culasses et récupérer :

- Les joints de culasse.


 Les ressorts, rondelles et joints silicone des tubes de passage des tiges de culbuteurs.

IMPORTANT. — Dans certains cas, la culasse adhérant au cylindre par la calamine ne peut se déposer seule. Il est alors nécessaire de déposer l'ensemble culasse-cylindre, puis de les séparer par inertie, à l'aide d'un morceau de bois (longueur 300 mm environ).

La face de contact du morceau de bois avec la culasse doit être coupée d'équerre.




Dans ce cas, après la séparation "culassecylindre", effectuer le remontage de ce dernier.



Pour cela, vérifier l'état du joint d'étanchéité du cylindre, le remplacer si nécessaire. Enduire légèrement de graisse le pourtour du joint et emmancher le cylindre en utilisant le collier élastique **ref. Mot. 101.**

DÉMONTAGE DE LA CULASSE


Déposer les culbuteurs avec leur support.



Comprimer les ressorts de soupape à l'aide des outils **réf. Mot. 88** vissés sur le goujon de fixation du support de culbuteur et du compresseur de ressort **réf. Mot. 14.**

Retirer les demi-lunes, coupelles, ressorts et rondelles d'appui sur culasse; sortir les soupapes.

Remplacement des guides :



Dilater la culasse par immersion dans un bain d'eau bouillante.

Chasser les guides à la presse (de l'intérieur de la culasse vers l'extériur) à l'aide du mandrin d'extraction réf. Mot. 92.


Dilater à nouveau la culasse et monter le guide neuf, suiffé, à la presse à l'aide du mandrin d'emmanchement réf. Mot. 92.

Des quides aux cotes réparations + 0,1 mm et + 0,2 mm permettent d'effectuer un léger réalésage de la culasse. Respecter les cotes indiquées page 5 : Caractéristiques culasse.

NOTA. — Dissoudre minutieusement l'enduit protecteur antirouille dans l'alésage du guide

Après remplacement d'un guide, procéder obligatoirement à une rectification des sièges de soupapes.

Remplacement des sièges :




l' Extraire les sièges usagés :

A l'aide d'un petit burin, faire sauter une partie du siège pour obtenir deux "plats" diamétralement opposés.

- Pointer et percer deux séries de 4 à 5 trous de \emptyset 2 mm (ne pas attaquer la culasse).
- Faire sauter le siège à l'aide d'un petit burin.

- 2° Monter les sièges neufs : Dilater la culasse par immersion dans un bain d'eau bouillante, puis monter les sièges à la presse en se servant d'une vieille soupape comme mandrin. (Le siège doit rentrer sans effort)
- 3' Rectifier les sièges et roder les soupapes. Procéder obligatoirement au contrôle du retrait des soupapes.


Vérification du retrait des têtes de soupapes par rapport au fond de la culasse :



Ce retrait est normal à partir de 1,05 mm admissible jusqu'à 1,5 mm. Retrait maxi pour la réparation : 1,8 mm. Si le retrait est supérieur à cette valeur, remplacer les sièges.

Remplacement des bagues de culbuteurs :


Pour l'extraction et l'emmanchement des bagues, se servir d'un mandrin au diamètre approprié. Aucun réalésage de la bague après emmanchement.



ATTENTION: Orienter le trou de graissage de la bague avec la canalisation d'arrivée d'huile.

REPOSE DE LA CULASSE

Préalablement, placer sur le cylindre un joint




Visser les tiges de commande des culbuteurs. Monter sur les tubes de passage des tiges de culbuteur, le ressort (1), la rondelle (2) et le joint silicone (3). Emmancher la culasse sur les goujons de fixation et veiller à la bonne mise en place des joints silicone (3) dans leur support. Monter à "blanc" le collecteur d'admission sans joint (alignement des culasses avant serrage). Enduire les filets des tirants de graisse "Molykote G".

Placer les rondelles plates et visser les écrous. Serrer les écrous de culasses en croix et suivant les couples de serrage étagés et progressifs. (Clé dynamométrique réf. : Mot. 50).


1° serrage: 2 m.kg. — 2° serrage: 3 m.kg. 3° serrage: 4,5 à 5 m.kg.

ATTENTION. — Le serrage des culasses doit être effectué sur moteur froid et une fois pour toutes.



Se servir de la clé **réf. Mot. 29.** Jeu de fonctionnement à froid : Admission et échappement 0,2 mm.


REPOSE DES CHAMBRES DE PRÉCOMBUSTION



Placer le canal d'injection. Positionner la chambre de précombustion.

ATTENTION. — Veiller au montage correct du joint d'étanchéité placé à l'intérieur de la chambre.

Remonter les plaquettes de canalisation d'air. Fixer l'injecteur (voir page 31).



Couple de serrage des vis de fixation du porteinjecteur : l à 1,5 m.kg.

Brancher les tuyauteries de combustible et purger le circuit.

REMPLACEMENT DES "PISTONS - CYLINDRES"

Caractéristiques:

CI	ıem	is	es	

Alésage	Ø 90,0 — 90,022 Ø 90,5 — 90,522 Ø 91 — 91,022 0,3
Pistons:	
Diamètre	Ø 89,90 — 89,91
Piston cotes réparation	\emptyset 90,40 — 90,41 \emptyset 90,90 — 90,91
Jeu du piston dans la chemise au P.M.B. Distance entre piston et bord supérieur	Ø 0,09 — 0,12
du cylindre au P.M.H.	0.4 - 0.7
Espace neutre Diamètre de l'axe du piston	0.9 - 1.2 $31,993 - 32,0$

Segments:


	Diamètre des segments .															
	a · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	0,5	5												90,5
	— Cotes réparations } +	_	1,0)												91
	Jeu à la coupe : Mini .															0,35 - 0,55
	Maxi .															1,25 - 1,4
5	Jeu des segments N° 2															Maxi 0,25
	Jeu des segments) N° 2					0	1,0)7	0	ò	ī	0	,]	10	2	Maxi 0,25
	dans leurs gorges N° 3	;				0	1,0)7	0	ò	ī	0	,]	10	12	Maxi 0,25
	N° 4					0),(06	0	ò	ï	0	,0) 9	12	Maxi 0,20

Bielles (à coupe oblique) :

(a coape canque, .
- Têtes avec coussinets élastiques.
Alésage de la tête de bielle Ø 62,0 - 62,019
Alésage des coussinets d
$d - 0.25 \dots \emptyset 57.766 - 57.809$
— Coussinets d — 0,50 Ø 57,516 — 57,559
cotes réparation) d — 0,75 Ø 57,266 — 57,309
- Coussinets d - 0,50 Ø 57,516 - 57,559 d - 0,75 Ø 57,266 - 57,309 d - 1,0 Ø 57,016 - 57,059
Jeu longitudinal 0,3 — 0,5
Maxi admissible 0,9
Jeu diamétral 0,07 — 0,1
Maxi admissible 0,3
Différence de poids entre les ensembles
bielles - pistons 20 g
Jeu de l'axe de piston 0,03 — 0,073
Maxi admissible 0,12


Dépose des culasses :

Retirer les culasses (voir page 5).




Dépose des ensembles "Cylindres - Pistons - Bielles" :

Vidanger le moteur et retirer le carter d'huile.




Désaccoupler toutes les bielles. Retirer les ensembles "cylindres-pistonsbielles". Sortir les pistons des cylindres.




Les pistons sont repérés sur leur face supérieure par un numéro.

Les cylindres doivent être repérés à la craie. Remonter provisoirement les chapeaux sur les bielles correspondantes. Avant de séparer les ensembles "piston-bielle", repérer les bielles par numéro de cylindre.




Sortir les segments à l'aide de la pince ref. Mot. 72. Retirer les circlips d'arrêt d'axe de piston. Tremper le piston dans un bain d'eau bouillante et après dilatation du piston, l'axe sort librement. Ne jamais frapper sur un axe de piston au démontage ou à l'emmanchement.

Remplacement d'une bague de pied de bielle :



Sortir la bague à l'aide d'un mandrin approprié. Emmancher la bague neuve suiffée à la presse en orientant exactement son trou de graissage avec celui de la bielle. **NOTA.** — Les bagues livrées en rechange ne nécessitent pas de réalésage après emmanchement. Vérifier le coulissement de l'axe de piston.

Vérification des bielles :



Équerrer la bielle avec l'axe de piston sur l'appareil (réf. 11.598).


Tolérance C = 0.01.

Mesuré sur une distance A = 76 mm.

Monter la bielle à "blanc" sur le vilebrequin pour contrôler :

Son jeu latéral 0,3 à 0,5 mm. Son jeu diamétral 0,07 à 0,1 mm.

Remontage "Piston - Bielle":



Monter un frein d'arrêt dans le piston. Dilater le piston par immersion dans un bain d'eau bouillante.

Orienter le piston par rapport à la bielle, c'està-dire : chambre de turbulence dirigée sur le côté où se trouve l'ergot de bielle.

ATTENTION. — Si l'ergot de bielle se présente sous un aspect déformé, il est impératif d'effectuer son remplacement. Emmancher l'ergot neuf jusqu'à ce qu'il dépasse l'intérieur de la bielle d'une cote **C** = 1,3 à 1,5 mm.

REMPLACEMENT DES "PISTONS - CYLINDRES" (suite)


Montage des segments :

En rechange, les segments ont leur jeu à la coupe ajusté. Toutefois il est nécessaire de s'en




Jeu à la coupe : Normal 0,35 - 0,55 Maxi admissible 1,25 - 1,4

Effectuer le montage des segments à l'aide de la pince réf. Mot. 72 en respectant le sens de montage de chaque segment.




Un repère TOP gravé sur le segment détermine son sens de montage. Ce repère doit être dirigé vers le haut du piston.

Remontage "Piston - Chemise":



Faire très attention lors de la mise en place d'un


joint neuf, **de ne pas le monter vrillé dans sa gorge.** Enduire légèrement de graisse tout le pourtour du joint.



Emmancher le piston dans le cylindre en utilisant le collier élastique **réi. Mot. 101.**

ATTENTION. — Orienter la coupe ouverte de la bielle du côté des deux évidements pratiqués dans les ailettes. (Ces deux évidements permettent le passage des tubes guide des tiges de culbuteurs.

Monter l'ensemble "cylindre - piston" sur le carter moteur. La coupe ouverte de la bielle se trouve orientée côté distribution.




Accoupler les bielles au vilebrequin. Le sens de montage des coussinets est déterminé par l'ergot de bielle.

Couple de serrage des vis de chapeaux de bielle : 7,5 à 8 m.kg.


Si nécessaire, vérifier le couple de serrage des tirants. Il doit être de 3 à 4 m.kg (voir page 18). Monter la culasse (voir page 8) et contrôler l'espace neutre.

Contrôle de l'espace neutre :

Introduire par le trou du canal d'injection un fil de plomb : diamètre 2 mm.




Glisser ce fil de plomb entre les deux soupapes jusqu'à ce qu'il bute à l'opposé du cylindre. Tourner le moteur en "passant" le P.M.H. afin d'écraser ce fil de plomb.



Mesurer l'épaisseur que donne l'écrasement du fil ; cette épaisseur correspond à l'espace neutre :

- l' L'espace neutre est compris entre 0,9 et 1,2 mm; continuer le remontage.
- 2º L'espace neutre n'est pas compris dans les tolérances.



Préalablement, s'assurer :

- De l'état des paliers de vilebrequin.
- De l'état des bielles (coussinets, équerrage).

Si tous ces ensembles ne présentent pas d'usure anormale, **intervenir en dernier lieu** sur le cylindre :


Soit en interposant entre l'embase du cylindre et le carter moteur une rondelle d'épaisseur 0,1 mm + 0,01,

0.2 mm + 0.02


soit en retouchant l'embase du cylindre.

DÉMONTAGE DU MOTEUR

Effectuer la dépose du moteur.



Pour déplacer le moteur, utiliser le dispositif de levage moteur **ref. Mot. 93 A.** Ses deux tirants viennent se visser sur les deux écrous de culasse prévus à cet effet. Ils sont situés aux deux extrémités du moteur diamétralement opposées.




Déposer l'embrayage et retirer les 6 vis de fixation du volant.


Sortir le volant. Inutile de repérer la position, trous de fixation excentrés.

Déposer : Les culasses (voir page 5).

Les ensembles "cylindres - pistons - bielles" (voir page 9).




Déposer : La plaque d'obturation (1) du palier arrière d'arbre à cames et le carter d'étanchéité (2) du palier arrière de vilebrequin (deux têtons de centrage).




Retirer le déflecteur d'huile (3).

Dépose de la distribution :

Préalablement, déposer :



- La turbine de refroidissement.
- La poulie de vilebrequin.
- La prise d'entraînement du compte-tours.
- Le carter de distribution.



Débloquer toutes les vis de fixation indiquées par les flèches.


Déposer :

- Les pignons jumelés (1) de l'arbre à cames.
- Le pignon (2) d'entraînement pompe d'injection.


Effectuer la dépose de la pompe d'injection.

Dépose pompe à huile :

Retourner le moteur.




Débrancher les canalisations d'huile à la pompe. Retirer la crépine avec son support de maintien. Récupérer la rondelle d'épaisseur placée sous l'équerre de fixation.




Déposer la pompe à huile.


Dépose du vilebrequin :




Dévisser tous les paliers. Ces derniers sont numérotés de série par un chiffre repère de 1 à 5.



Pour faciliter la dépose, ébranler les paliers par de légers coups de maillet. Faire très attention, lors de la dépose des paliers, de ne pas laisser tomber les coussinets.




Retirer le vilebrequin et remonter provisoirement les paliers afin de ne pas mélanger les coussinets. Couple de serrage des contrepoids : 14 à 15 m.kg.




Si nécessaire, déposer le pignon de vilebrequin en utilisant un extracteur.


Dépose de l'arbre à cames :



Déposer la plaque de maintien de l'arbre à cames.



Sortir l'arbre à cames par l'avant et récupérer les poussoirs.





Dépose des pissettes de graissage :

Retirer la vis de fixation 1.

Sortir les pissettes de graissage.


Si le joint torique 2 est défectueux, le retirer pour effectuer son remplacement.






REMONTAGE DU MOTEUR REMISE EN ÉTAT

Montage des pissettes de graissage :



Monter sur la pissette un joint (2) légèrement graissé.

Introduire les pissettes de graissage dans le carter moteur. La vis (1) fixe et positionne l'ensemble.



Orienter les becs. Pour cela :

Introduire une tige de Ø 2 mm, long. 250 mm dans l'orifice du bec.

Déterminer le centre du sommet du cylindre et agir sur la pissette pour orienter la tige vers ce point.

Montage arbre à cames :


Alésage bague ...

Tree tree to the tree tree tree tree tree tree tree
La rectification des portées entraîne : — Un usinage du carter-cylindre Ø 47,043 — 47,055 — Un emmanchement de bague et
réalésage
\emptyset 42.5 — 42,523
Jeu diamétral 0,04 — 0,08 Jeu longitudinal 0,1 — 0,28
ATTENTION. — Le réalésage doit être fait suivant un axe parallèle au vilebrequin.
Erreur de parallélisme :


Réalésage carter 0,1 mm

Lors de l'emmanchement des bagues orienter les trous de graissage avec les canalisations du carter-cylindre.

Nous vous conseillons de faire effectuer ces opérations par un atelier spécialisé.



Monter les poussoirs légèrement huilés. Introduire l'arbre à cames.




Monter la plaque de maintien.

Vilebrequin, caractéristiques :


The state of the s	
Diamètre des manetons	D: 57,951 — 57,97
(D: -0,25 57,701 - 57,92
Rectifications possibles	D: -0,50 57,451 - 57,47
hechications possibles	D: - 0,75 57,201 - 57,22
	D:—1,0 56,951 — 56,97
Diamètre des coussinets	de bielles : d:58,0 — 58,0495
	d: - 0,25 57,75 - 57,7595
Cotes réparation	d: - 0,50 57,50 - 57,5495
Coles reparation	d: — 0,75 57,25 — 57,2995
	d:—1,0 57,0 — 57,0495
Jeu des coussinets sur le	es manetons 0,07 — 0,1
Jeu maxi admissible	0,3
Diamètre des tourillons	D: 64,951 — 64,97
1	$D: -0.25 \dots 64,701 - 64,72$
Rectifications possibles	D: -0,50 64,451 - 64,47
Rectifications possibles	$D: \longrightarrow 0.75 \dots 64,201 \longrightarrow 64,22$
($D: -1,0 \dots 63,951 - 63,97$
Diamètre des coussinets	de paliers . d:65,026 — 65,069
	d: - 0,25 64,776 - 64,819
Coton réngration	d:—0,25 64,776 — 64,819 d:—0,50 64,526 — 64,569
•	a: — 0,/3 04,2/0 — 04,319
	d:—1,0 64,026 — 64,069
Jeu des tourillons dans l	les paliers 0,09 — 0,12
Jeu maxi admissible	0,25 .

Montage du pignon de vilebrequin.




Orienter le trou de positionnement du pignon avec la goupille placée sur le vilebrequin. Emmancher le pignon.

Remontage du vilebrequin.



Mettre en place les coussinets inférieurs des paliers; ceux-ci portent une rainure de graissage sauf le coussinet de palier arrière.

ATTENTION. — Orienter l'encoche, pour le passage de l'ergot de palier, côté distribution.




Huiler légèrement les coussinets.

Mettre en place le vilebrequin.

Si l'ergot de palier se présente sous un aspect déformé, il est impératif d'effectuer son remplacement. La cote de dépassement $\mathbf{C}=2$ à 2,3 mm.

Monter les paliers suivant la numérotation portée sur leur face supérieure n° l côté volant.




Couple de serrage des vis de paliers : 13 à 14 m.kg.

Réglage du jeu latéral du vilebrequin :

Le contrôle s'effectue :

- Soit en introduisant une cale d'épaisseur entre les faces du vilebrequin et du coussinet du palier n° 1.
- Soit à l'aide d'un comparateur placé en bout du vilebrequin.

Le jeu latéral doit être de 0,12 à 0,21. Le jeu latéral maxi admissible : 0,4 mm.




Si le jeu latéral dépasse le jeu maximum admissible, il est nécessaire :

l' De rectifier latéralement le tourillon n° l afin d'obtenir une surface plane.

2º D'ajuster le coussinet de palier convenable afin d'obtenir un jeu latéral compris entre 0,1 et 0,2 mm.


A cet effet, il est prévu un coussinet cote réparation.

Remontage du carter d'étanchéité du palier arrière :



Si le déflecteur tôle (1) a été légèrement déformé au cours du démontage, ne pas hésiter à le remplacer.

ATTENTION. — Enduire légèrement la portée du vilebrequin de "perfect seal". Emmancher le déflecteur et l'orienter par rapport aux trous de fixation du volant (trous déportés). Remplacer systématiquement le joint d'étanchéité (2). Introduire le joint neuf dans la gorge du carter. Huiler légèrement et tasser le joint avec un rond. Enduire toute la portée du joint d'huile graphitée.



Mettre en place le carter. Deux têtons de centrage.

Monter la plaque de fermeture du palier arrière d'arbre à cames (3) et le carter volant.

Montage du volant :


Préalablement, vérifier l'état de la couronne.

La remplacer si nécessaire. Pour cela :

- Retirer les 8 vis de fixation.
- Extraire la couronne en frappant aux quatre points diamétralement opposés.
- Présenter la couronne neuve et la centrer par ses vis de fixation.


 Chauffer très rapidement pour dilater la couronne et l'emmancher par le serrage progressif des 8 vis de fixation.

Monter le volant. Une seule position possible. Trous déportés. Couple de serrage des vis de fixation : $12 \ \alpha \ 13 \ m.kg$.



Voilage du volant : (Support magnétique réi. Mot. 75).


Mesuré à la face d'appui du mécanisme, si le voilage est supérieur à 0,2 mm ou si la face de friction présente des rayures quelconques, procéder à la rectification du volant.



Valeur maximum de la reprise : 2 mm.

Remontage des ensembles "Pistons - Cylindres":

Préalablement, vérifier le serrage des tirants



Couple de serrage : 3 à 4 m.kg.


Pour le remontage, se reporter pages 10-11.

Remontage "Calage - Distribution" :

A.O.A.														30°	Tolérance	
R.F.A. A.O.E.														30° (admissible	:
R.F.E.														0°	1°30	

avec un jeu théorique des soupapes de 1 mm. Le calage s'effectue sur le cylindre n° 4 (côté turbine de refroidissement).

Le pignon de vilebrequin ne peut occuper qu'une seule position (goupille de positionnement).




Monter sur l'arbre à cames les deux pignons, leur déport en vis-à-vis.


Monter le pignon d'entraînement d'arbre à cames en faisant correspondre :

- D'une part, son repère (dent fraisée) avec les deux repères du pignon de vilebrequin (dents fraisées).
- D'autre part, ses trous de fixation avec l'arbre à cames. Une seule position possible. Trous déportés.

Couple de serrage des vis de fixation : 3 à 3.5 m.kg.

Ne pas accoupler immédiatement les deux pignons mais effectuer le remontage de la pompe d'injection, trois écrous de fixation.






Monter le pignon d'entraînement de pompe.

L'orienter :


- D'une part, par rapport à la pompe en utilisant une tige Ø 6 mm introduite dans le trou du pignon et l'encoche du rotor pompe.
- D'autre part, par rapport à son pignon d'entraînement (1) en faisant correspondre les repères (0).
- Couple de serrage : 2 à 2,5 m.kg.




Vérifier la correspondance des repères (A) et accoupler le pignon (1) sur (2). Procéder immédiatement à la vérification du calage de la pompe d'injection.

Remontage "Calage - Distribution" :

l' Déterminer le point mort haut (P.M.H.) du piston n° 4 (côté turbine) : Pour cela, maintenir les chemises avec l'appareil (TA Mot. 11), utiliser un comparateur.



- Déplacer légèrement le piston de part et d'autre du P.M.H. et repérer au comparateur le point milieu du débattement de l'aiguille.
- Amener le repère 0 du comparateur en face de l'aiguille.



Monter sur le carter volant un index tôle et repérer par un coup de pointeau la position P.M.H. du 4° cylindre.

2º Déterminer la position point d'injection :


A l'aide d'un réglet mesurer une distance, $\mathbf{D} = 49.7$ mm (volant pour embrayage double),

 $\mathbf{D}=47.5$ mm (volant pour embrayage simple

avant le P.M.H. et donner un coup de pointeau.


Le point d'injection étant aussi déterminé, tourner légèrement en arrière le vilebrequin et revenir dans le sens de rotation moteur, l'index tôle en face du point d'injection.

Contrôler au comparateur la position du piston n° 4. Celui-ci doit être 2,58 mm du P.M.H. Les deux valeurs doivent correspondre. Déposer la plaque de visite de la pompe d'injection.



Vérifier la correspondance du repère **E** gravé sur le rotor et du trait repère gravé sur le circlips.


Leur vis-à-vis correspond au début d'injection cylindre n° 4 (côté turbine) tube de refoulement sortie X.




Si les repères pompe ne sont pas parfaitement en vis-à-vis, corriger en faisant tourner légèrement le pignon d'entraînement (1) dans les lumières du pignon (2).

Reposer la plaque de visite de la pompe d'in-

Montage pompe à huile :




Monter la pompe à huile. Avant d'effectuer le blocage de ses trois vis de fixation, vérifier le jeu d'engrènement entre le pignon de vilebrequin et le pignon de pompe à huile. Le jeu doit être de 0,2 mm. Déplacer la pompe pour obtenir ce jeu correct.



Placer la rondelle d'épaisseur dans l'équerre de fixation.


Fixer la crépine et les tuyauteries d'huile.

Remontage carter de distribution :




Avant le remontage du carter de distribution, vérifier l'état du joint d'étanchéité. Le remplacer si nécessaire. Utiliser pour l'emmanchement du joint neuf un mandrin Ø 100 mm.

Remonter:



- Le carter de distribution deux têtons de centrage.
- La turbine de refroidissement.
- La poulie de vilebrequin. Couple de serrage des 4 vis de fixation : 12 à 12,5 m.kg.
- Les culasses (voir page 8).
- Le radiateur d'huile.
- Le système d'injection : Porte-injecteur tuyauterie.
- Le carter d'huile inférieur.



Remonter la prise de compte-tours.

NOTA. — Attendre la repose du moteur sur le tracteur pour orienter le tenon d'entraînement avec le câble de liaison du compte-tours. Cette orientation faite, bloquer le tenon en position à l'aide de son contre-écrou.

Retirer le moteur de son support et terminer le remontage : (Dynamo, démarreur, filtre à huile, etc.).

GRAISSAGE

SCHÉMA GÉNÉRAL

- 1. Crépine montée sur le circuit d'aspiration Il comprend:
 - 2. Pompe à huile double corps assurant l'alimentation de deux circuits indépendants:
 - Le circuit de graissage du moteur.
 - Le circuit de refroidissement tête de piston.


Circuit de graissage du moteur.

- 3. Clapet de décharge pompe taré à :

- 5. Filtre à cartouches (métallique et papier).
- 6. Alimentation vilebrequin, arbre à cames. 7. Graissage des poussoirs par le palier avant
- 8. Montée d'huile par les tiges de culbuteur.
- 9. Graissage des culbuteurs.

Circuit de refroidissement tête de piston.

- 10. Alimentation en direct de la pompe aux
- 11. Clapet de décharge du deuxième circuit taré à : 6 kg/cm 2 \pm 1.



Pression d'huile :

Avant la mise en marche du moteur vérifier le plein d'huile :


Mini			,												4	litres
Maxi															9	litres
Сара															10	litres

Viscosité de l'huile :

Hiver	S.A.E. 10 HD	1
Été	S.A.E. 20 HD	1
Pays tropicaux	S.A.E. 30 HD	1

Vérification de la pression d'huile :


Dévisser le mano-contact et brancher à sa place le raccord du manomètre **réf. Mot. 73.**




Le moteur étant à une température normale de fonctionnement, la pression d'huile doit être : à 750 tr/mn Mini 0.8 kg/cm^2 à $2\,500 \text{ tr/mn}$ Mini 2 kg/cm^2


Pompe:

Extraire le pignon d'entraînement à l'aide de deux vis casse-joint.





Radiateur d'huile :



Aucune intervention possible ; en cas de défectuosité, le remplacer.

Filtre à huile :

Entretien: Nettoyer la cartouche du filtre préparatoire (2) et la cloche du filtre (3) au trichlore ou essence pure. Déboucher les pores du filtre préparatoire (2) au jet d'air comprimé. Lorsque le tracteur a effectué une durée de 200 heures de travail à pleine charge, il est nécessaire de remplacer la cartouche papier (1).

Pression de tarage :

Clapet de décharge (4) de la pompe :

6
$$kg/cm^2 + 2.$$

Clapet de by-pass (5) ensemble du filtre :


$$3.5 \text{ kg/cm}^2 + 1.6.$$


- 0.4.

Clapet de by-pass (6) cartouche papier :

2
$$kg/cm^2 + 1.4.$$


- 0.2.





Turbine de refroidissement :

Vitesse de rotation	5 500 à 5 700 tr/mn
Jeu entre rotor et stator Couple de serrage de l'écrou (1)	0,6 à 1,5 mm
d'assemblage	9 à 10 m.kg



Toutes les 2000 à 3000 heures, effectuer une dépose de l'ensemble tournant de la turbine pour graissage et contrôle des roulements.
Pour cela:


- Dévisser l'écrou d'assemblage (1).
- Enfoncer la vis d'assemblage pour repousser le capuchon tôle de protection des roulements.

- Sortir par l'avant l'ensemble poulie et rotor.
- Retirer le circlips de maintien des roulements.
- Extraire les deux roulements étanches.

Nettoyer et contrôler le jeu des roulements. Remonter les roulements avec de la graisse spéciale pour "moyeux" (grande résistance à la chaleur).


NOTA. — Orienter vers l'extérieur le côté étanche des roulements.

Nettoyage des ailettes :



Toutes les 1000 à 1200 heures de fonctionnement, nettoyer les ailettes de refroidissement aux cylindres et aux culasses, ainsi que les aubes de la turbine.

Quand le tracteur travaille en atmosphère poussiéreuse, effectuer ce nettoyage plus fréquemment



Identification - Caractéristiques :

- 1. Réservoir à combustible : contenance 80 l.
- 2. Robinet d'arrêt.
- Filtre Roto-Diesel, référence FS n° 6260070, avec :
 - Cuve de décantation.
 - Pompe d'amorçage à pistons et ressort de rappel avec bouton poussoir.
- Pompe d'injection Roto-Diesel type D.P.A. R 34.42.030.
 Régulateur toutes vitesses et avance automa-

tique. Réf. RS/UA — 130/12 . . . RS 4/3-D8.

5. Porte-injecteur Roto-Diesel. Type RKB 4 1 S 5160. Injecteur Roto-Diesel RD NO SDC 6.419. Tarage injecteur : 125 kg/cm². Ensemble injecteur et porte-injecteur R. 5354601. 6. Bougies de réchauffage.

— BERU 119 M.

— BOSCH KE/GSA/10/8.

7. Filtre à air.

A bain d'huile Mann et Hummel.


Principal 31 034 75 283.

Préfiltre 48 036 67 220.

Capacité d'huile de la cuve : 0,7 l.

Couples de serrage :


Ecrou de fixation de porte-injecteur	1	à	1,5	m.kc
Écrou de l'emboîtement de l'injecteur			8	m.kc
Raccord de tuyauterie refoulement			3	m.kg
Raccord de tuyauterie d'injection	2	à	2,5	m.kg
Vis de fixation du pignon d'entraînement				
sur pompe	2	à	2,5	m.kc



Filtre pompe d'amorçage :

Entretien. — Filtre: Surveiller le niveau du dépôt au fond de la cuve et vidanger périodiquement par le robinet inférieur (1). Effectuer cette opération moteur arrêté.

Dans le cas de mauvaise filtration, remplacer la cartouche filtrante (2). Pour cela, retirer la vis d'assemblage (3) du corps de filtre.




Pompe d'amorçage :

Pour vérifier son fonctionnement, dévisser la vis de purge du filtre (4) et agir sur le bouton poussoir (5). Le combustible doit couler par la vis de purge. Effectuer cette opération le moteur arrêté. En cas de fonctionnement défectueux, remplacer la pompe. La remonter avec des joints cuivre neufs.


Pompe d'injection :

Dépose :

Préalablement, retirer la pompe du système hydraulique (voir M. R. 79).



Dévisser les trois vis de fixation du pignon d'entraînement.



Débrancher :

- Les commandes de stop et d'accélération.
- Les deux tuyauteries (arrivée et sortie de combustible).
- Les quatre tuyauteries de refoulement pompe. Retirer les trois écrous de fixation.


Sortir la pompe.

Confier la réparation interne de la pompe aux agents ROTO-DIESEL.

Vérification du calage interne :

Déposer la plaque de visite.

Brancher l'appareil à tarer les injecteurs sur la sortie refoulement (repère \mathbf{X}) correspondante au cylindre n° $\mathbf{4}$.



Actionner la pompe à tarer en maintenant la pression entre 20 et 30 kg/cm 2 .


Tourner le rotor de pompe, dans le sens de rotation indiqué par la flèche sur la plaque d'identification jusqu'à blocage de ce dernier. Cette position correspond au début d'attaque des galets sur les cames, cylindre n° 4 (début d'injection).

Vérifier que le trait repère du circlips est parfaitement en regard du repère pompe (**E**) gravé sur le rotor. Dans le cas contraire, faire correspondre les repères en faisant tourner le circlips.

Remontage pompe:


Déterminer rapidement le point d'injection du cylindre n° 4.

- Retirer les cache-culbuteurs, cylindres 4 et 1.
- Tourner le moteur pour mettre les soupapes cylindre 1 en bascule, cylindre 4 P.M.H. en compression.
- Le repère P.M.H. poulie et goupille en visà-vis.




A l'aide d'un réglet, reporter sur la poulie vilebrequin, une distance $\mathbf{D}=27.9~\mathrm{mm}$ en avant du P.M.H. (encoche sur rebord poulie).

Amener le repère point d'injection (1) en face de la goupille fixe (2).




Fixer la pompe d'injection sur le carter moteur. Orienter et placer le repère du pignon pompe dans les deux repères du pignon d'entraînement arbre à cames.



Fixer le pignon sur le rotor pompe en ayant soin d'orienter l'encoche du rotor en face du trou du pignon. Utiliser une tige \varnothing 6 mm pour s'assurer de cet alignement.

Couple de serrage des vis de fixation : 2 à 2.5 m.kg.



Après un remontage pompe, procéder obligatoirement au contrôle du calage.

Calage - Pompe :

Déterminer soigneusement le point d'injection du cylindre n° 4.


A. — Déterminer le P.M.H. compression cylindre n° 4.

Retirer les cache-culbuteurs cylindres 4 et 1. Soupapes cylindre 1 en bascule, cylindre 4 au P.M.H. compression.

Le repère P.M.H. poulie est normalement en face de la goupille repère.

Déposer le support avec ses deux culbuteurs cylindre n° 4.

Comprimer le ressort de soupape admission pour enlever les deux demi-lunes et le libérer.



Placer un comparateur en bout de la soupape. Tourner légèrement le moteur dans les deux sens pour déterminer exactement le P.M.H. compression. Amener le repère 0 du cadran en face de l'aiguille.


B. — Positionner le piston au point injection cylindre n° 4 (16° avant P.M.H. vilebrequin correspond à 2,58 mm course piston par rapport au P.M.H.).


Revenir légèrement en arrière pour emmener dans le sens de rotation moteur le piston à 2,58 mm du P.M.H. (Lecture faite sur le cadran du comparateur).

Retirer la plaque de visite de la pompe d'injection.

Vérifier la correspondance du repère **E** gravé sur le rotor et du trait repère gravé sur le circlips. Leur vis-à-vis correspond au début d'injection cylindre n° **4** (côté turbine), tube de refoulement sortie **X**.

Si les repères ne sont pas parfaitement en visà-vis, corriger en débloquant le pignon d'entraînement et en faisant pivoter le rotor pompe. Rebloquer les vis de fixation de 2 à 2,5 m.kg.






Dépose porte-injecteur :

Déposer les tuyauteries d'arrivée et de retour du combustible.

Dévisser les deux écrous de fixation de la bride du porte-injecteur.


Retirer l'injecteur.




ATTENTION. — Ne pas heurter et détériorer l'aiguille de l'injecteur.

Démontage et remontage d'un porte-injecteur :

- Observer la propreté la plus rigoureuse lors de cette opération.
- Démonter dans l'ordre numérique des repères.
- Veiller à ne pas heurter la face inférieure de l'injecteur (7) et à ce que son aiguille ne tombe pas.
- Séparer l'aiguille du corps. Immerger ces deux pièces dans de l'essence propre, puis les nettoyer à l'aide d'une brosse de nylon.
- N'employer aucun outil métallique.
- Sécher à l'air comprimé.
- Tremper aiguille et corps dans le gas-oil et remonter l'aiguille en la laissant tomber sur son siège par son propre poids.
- Remonter dans l'ordre inverse des repères.
- Centrer l'injecteur dans l'écrou (6).
- Serrer cet écrou à 8 m.kg.
- Tarer l'injecteur.




Tarage d'un injecteur :



Débloquer l'écrou (1) dévisser à fond la vis (2). Isoler le manomètre. Actionner la pompe; l'injecteur "pisse". Serrer la vis (2) jusqu'à ce qu'il pulvérise. Actionner quelquefois la pompe, à cadence très rapide. Ouvrir le manomètre. Manœuvrer la pompe assez rapidement et agir sur la vis (2) pour obtenir une pression de 125 kg/cm². Vérifier que l'injecteur pulvérise bien, sans goutter ni pisser. Maintenir la vis (2) et bloquer le contre-écrou (1).

Repose d'un porte-injecteur :


Préalablement, vérifier l'état du joint.




Présenter la rondelle joint en bout de l'injecteur et contrôler le jeu existant entre le rebord extérieur de la rondelle avec la face supérieure de l'écrou d'emboîtement de l'injecteur. Le jeu (**C**) doit être de 0,3 mm.

NOTA. — Ce jeu est nécessaire pour permettre l'écrasement du joint et de ce fait, une bonne étanchéité.

Si le jeu est insuffisant, à l'aide d'une bille de roulement Ø 15 à 20 et d'un marteau, enfoncer légèrement le centre de la rondelle.



Vérifier le montage correct du joint d'injecteur placé à l'entrée de la chambre de précombustion.



Monter l'injecteur et placer correctement les rondelles élastiques (deux rondelles dans un sens et deux rondelles dans le sens opposé). Orienter l'arrondi de la rondelle acier côté bride porte-injecteur.

Placer la bride de porte-injecteur et approcher les deux écrous d'une valeur égale afin que la bride soit dans un plan horizontal.

Faire pivoter l'injecteur sur lui-même pour s'assurer de son montage correct.


Brancher la tuyauterie d'arrivée de combustible pour orienter l'injecteur et serrer les écrous de fixation du porte-injecteur à 1-1,5 m.kg.

Ne pas dépasser cette valeur car il pourrait se produire des déformations entraînant notamment une modification du débit de l'injecteur.

Brancher la canalisation de retour du combustible.

Purge du circuit d'injection :

Préalablement, vérifier que le robinet d'arrêt du combustible est ouvert.



Dévisser de quelques tours la vis de purge (1) du filtre à combustible.

Actionner le bouton poussoir (2) de la pompe d'amorçage. Lorsque le combustible s'écoule exempt de bulles d'air, revisser la vis de purge (1) tout en continuant l'action sur le bouton poussoir.

Dévisser les vis de purge (3) et (4), faire couler le combustible. Revisser d'abord la vis (3) de la tête de distribution, puis la vis (4) du carter de régulation.

Effectuer une deuxième purge du filtre.

Si après cette opération le moteur ne part pas, dévisser les raccords d'arrivée de combustible aux injecteurs.

Actionner le démarreur de quelques coups

Vérifier que le combustible s'écoule par les tuyauteries.


Resserrer les raccords d'arrivée de combustible. Procéder au démarrage.


Filtre à air :

Toutes les 50 heures ou toutes les semaines dans des conditions d'utilisation normales, et toutes les 10 heures ou tous les jours pour des travaux en atmosphère poussiéreuse, procéder aux opérations suivantes :

- Vérifier le bol en plastique et, si nécessaire, le déposer et le nettoyer.
- -- Déposer la cuve avec précaution (ne pas la retirer lorsque le moteur tourne).


- Sortir l'élément filtrant, le laver au pétrole ou au gas-oil propre.
- Faire le niveau d'huile (capacité 0,7 1) avec de l'huile moteur de bonne qualité.





Le filtre remonté, s'assurer toujours que les canalisations d'aspiration d'air sont en bon état (durites de raccordement, serrage des colliers, etc.).

SCHÉMA ÉLECTRIQUE DE L'ÉQUIPEMENT MOTEUR



Répertoire des appareils :


- 1. Dynamo.
- 2. Thermo-contact.
- 3. Bougies de chauffage.

7. — Relais d'avertisseur.

- 4. Mano-contact.
- 5. Démarreur.
- 6. Régulateur.

- Avertisseur (témoin sonore de température).
- 9. Récepteur de température.
- 10. Témoin de chauffage des bougies.
- 11. Témoin de charge (feu vert).
- 12. Témoin de pression d'huile (feu rouge).
- 13. Contacteur à clé.


BRANCHEMENT DES CIRCUITS CONTACT - BOUGIE DE RECHAUFFAGE



N° DE REPÈRES DES FILS	COULEUR DES MANCHONS	SECTION DES FILS	N° DE REPÈRES DES FILS	COULEUR DES MANCHONS	SECTION DES FILS
1	Câble batterie.	40 mm ²	7	Jaune.	5 mm ²
2	Blanc.	7 mm^2	8	Blanc.	1 mm ²
3	Blanc.	5 mm ²	9	Rouge.	l mm²
4	Blanc.	5 mm ²	10	Blanc.	2 mm ²
5	Blanc.	5 mm ²	11	Violet.	2 mm ²
6	Alu.	5 mm ²	12	Violet.	2 mm ²

Monopolaire, montée en parallèle.

Contrôle:




Pour une tension de 10,5 volts enregistrée au voltmètre, l'ampèremètre doit indiquer une intensité de 9,5 Ampères.

Si vous ne possédez pas les appareils de contrôle, vérifier la bougie en la branchant aux bornes d'une batterie 12 volts. Si le crayon ne devient pas incandescent, remplacer la bougie car elle ne peut être démontée.

TÉMOIN DE CHAUFFAGE

(Placé sur le tableau de bord).

Monté en série sur l'alimentation des bougies.




Pour une tension de 0,9 volt enregistrée au voltmètre, l'ampèremètre doit indiquer une intensité de 37 ampères.

Le témoin de chauffe doit commencer à rougir au bout de 30 secondes environ pour devenir rouge orange. Au cas où ce délai d'incandescence est plus long et que la couleur reste rouge sombre, cela indique qu'il y a une ou plusieurs bougies défaillantes.

ATTENTION. — Ne jamais vérifier à l'aide d'un tournevis si le courant arrive aux bougies, car cela détruit la résistance du témoin de chauffe.

CONTACTEUR A CLÉ


Une série de chiffres gravés à côté de chaque borne du contacteur permet de repérer le branchement électrique de ce dernier.



Nº des ornes	Désignation	Couleur manchon
15 17 19 30 50 α	Alimentation tableau de bord. Alimentation des bougies. Alimentation témoin-bougies. Arrivée du courant. Départ relais démarreur.	Blanc Jaune Blanc Jaune Alu

DÉMARREUR BOSCH

Référence EJD 1,8/12/R42.



Puissance nominale	1,8 ch
Couple rotor bloqué : 3,2 m.kg	
avec batterie	105 Ah

Balais:

_	Longueur	mini	(usure	maxi)	
---	----------	------	--------	-------	--

15,5 mm

Coll	lecteur	:
-	CCLCGL	

necreur :						+ 0	
 Diamètre	nomin	al		42	mm	-0,16	-
 Diamètre	mini	de	rectifica-			0,10)

tion	39,5	mm
Fraisage interlame mica:		

Profondeur 0,8 mm 0,95 mm Largeur


Butée:

Jeu entre butée et pignon en position attaque: 0,5 à 2,5 mm (cote mesurée après avoir repoussé le pignon vers l'induit pour rattrapper les jeu des attelages).

Induit :

 Jeu longitudinal de l'induit une fois le démarreur monté 0,1 à 0,3 mm

Dépose - Repose du démarreur :




Déconnecter la borne (+) de la batterie. Débrancher les fils d'alimentation du démarreur. Dévisser les deux vis de fixation.

Pour la repose, effectuer en ordre inverse les opérations de dépose.

DYNAMO BOSCH

Référence LJ/66 .. 130/12/2000 AR 19 mr.




12 V
130 W
10 A
2 000 tr/mn
7 500 tr/mn
4,8 Ω + 0,5 Ω
25 mm
14 mm
37 ± 0.2
35 mm
1 mm
0,9 mm
3,5 + 1,5 m.kg

Dépose de la dynamo:

Débrancher les fils d'alimentation et d'excitation de la dynamo.

Dévisser les vis fléchées.

Dégager la courroie.



Repose de la dynamo:

Effectuer en ordre inverse, les opérations de dépose.


Vérifier la tension de la courroie.

RÉGULATEUR BOSCH

Référence RS/VA — 130/12 A2.

 Tension
 12 volts


 Nombre d'éléments
 2




Vérification régulateur et dynamo :

Brancher une lampe témoin entre la borne "+" et la masse. Débrancher le câble de la borne "exc" du régulateur et mettre le câble à la borne "+" de la dynamo. Faire tourner le moteur à 1 000 tr/mn (maxi). La lampe s'allume: la dynamo est bonne. La lampe ne s'allume pas: la dynamo est défectueuse.


BRANCHEMENT DES CIRCUITS DÉMARREUR - DYNAMO



N° DE REPÈRES DES FILS	COULEUR DES MANCHONS	SECTION DES FILS	N° DE REPÈRES DES FILS	COULEUR DES MANCHONS	SECTION DES FILS
1	Câble batterie.	40 mm ²	5	Blanc.	5 mm ²
2	Blanc.	7 mm ²	6	Alu.	5 mm ²
3 .	Blanc.	5 mm ²	7	Bleu.	5 mm ²
4	Blanc.	5 mm ²	8	Vert.	l mm²



RÉFÉRENCE RENAULT-SERVICE	FABRICAT. LOCALE RÉFÉRENCE M.P.R.	DÉSIGNATION
Mot. 14	10.738	Compresseur simple de ressort de soupapes.
Mot. 29	12.036	Clé de réglage des culbuteurs.
Mot. 88	F. L.	Pièce d'appui pour compresseur simple Mot. 14.
Mot. 75	12.056	Support magnétique de comparateur.



RÉFÉRENCE RENAULT-SERVICE	FABRICAT. LOCALE RÉFÉRENCE M.P.R.	DÉSIGNATION
TA mot. 11	F. L.	Entretoise de maintien des chemises.
Mot. 93 A	F. L.	Dispositif de levage moteur.
Mot. 101	F. L.	Collier élastique des montages de pistons.